









Bediening Digitale Tachograaf met de boot/trein functie:

Stap 1	Rij naar de boot/treinterminal	
Stap 2	Wachttijd bij aankomst op de boot/trein terminal: Zet de tachograaf op "rust" bij aanvang van de dagelijkse rust	
Stap 3	Activeer de boot/trein functie vlak voordat u de boot/trein op rijdt	
Stap 4	<u>Rij de boot/trein op:</u> De tachograaf beëindigt automatisch de boot/trein functie en registreert rijden	
Stap 5	Zet de tachograaf op rust tijdens de boot-/treintocht	
Stap 6	Activeer de boot/trein functie vlak voordat u de boot/trein af rijdt	
Stap 7	<u>Rij de boot/trein af:</u> De tachograaf beëindigt automatisch de boot/trein functie en registreert rijden	
Stap 8	Zoek een parkeerplaats zet het voertuig stil en zet de tachograaf op rust. Voltooi nu uw dagelijkse rust	

Bij boot/treingebruik mag u uw normale dagelijkse rust 2 maal (Stap 4 en 7) onderbreken om de boot/trein op en af te rijden. Deze 2 onderbrekingen mogen bij elkaar opgeteld niet langer dan 60 minuten duren.

Omdat u vóór het rijden de boot/trein functie heeft ingegeven, zal de tachograaf het rijden als noodzakelijke rustonderbreking berekenen, waardoor de rust wettelijk ononderbroken is.

De dagelijkse rust moet minimaal 11 uur zijn, of 9 uur als u de normale dagelijkse rust opsplitst (3 x per week toegestaan) in minimaal 3 uur en minimaal 9 uur. Als de 2 onderbrekingen worden rijtijd en overig werk gezien. Ook moet u er rekening mee houden dat de dagelijkse rust binnen 24 uur na aanvang dienst voltooid is.

De nieuwe VDO 2.2 Digitale Tachografen geven tijdens de boot-/treintocht aan hoeveel rijtijd u nog heeft (van de totale 60 minuten) om de boot/trein af te rijden en hoeveel rust u nog moet nemen om de dagelijkse rust te voltooien. Bij deze tachografen moet u bovenstaand schema gebruiken om de rust en de boot/trein tocht correct te registreren.